

Габаритные и установочные размеры




Рисунок 1. Пускатель нереверсивный
ПМ12-010 10А.
Степень защиты - IP00; IP20.




Рисунок 2. Пускатель реверсивный ПМ12-010 10А.
Степень защиты - IP00; IP20.




Рисунок 3. Пускатель нереверсивный ПМ12-025 25А.
Степень защиты - IP00; IP20.




Рисунок 4. Пускатель реверсивный ПМ12-025 25А.
Степень защиты - IP00; IP20.




Рисунок 5. Пускатель ПМ12-010 10А
в защитном корпусе - IP40; IP54.




Рисунок 6. Пускатель ПМ12-025 25А
в защитном корпусе - IP40; IP54.




Рисунок 7. Пускатель нереверсивный
ПМ12-040 40А.
Степень защиты - IP20.




Рисунок 8. Пускатель реверсивный ПМ12-040 40А.
Степень защиты - IP20.




Рисунок 9. Пускатель нереверсивный ПМ12-063 63А вариант А. Степень защиты - IP20.




Рисунок 10. Пускатель нереверсивный ПМ12-063 63А вариант К. Степень защиты - IP20.




Рисунок 11. Пускатель ПМ12-040 40А в защитном корпусе - IP40; IP54.




Рисунок 12. Пускатель ПМ12-063 63А в защитном корпусе. - IP40; IP54.




Рисунок 13. Пускатель реверсивный ПМ12-063 63А. Степень защиты - IP20.

